



Chery New EQ7 Maintenance Schedule

١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	الشهور	بنود الصيانة
١٠٠ ألف كم	٩٠ ألف كم	٨٠ ألف كم	٧٠ ألف كم	٦٠ ألف كم	٥٠ ألف كم	٤٠ ألف كم	٣٠ ألف كم	٢٠ ألف كم	١٠ ألف كم	١ ألف كم	كم	
												استبدال سائل التبريد (بما في ذلك نظام تبريد محرك القيادة ونظام تبريد بطارية الطاقة) كل عامين أو ٤,٠٠٠ كيلومتر من القيادة
												سائل التبريد
												فحص مياة تبريد
												فحص التيل والطنابير
فحص كل صيانة واستبدالها كل ٤,٠٠٠ ألف كم أو سنتين (أيهما يأتي أولاً)												
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		زيت الفرامل
												فلتر التكييف
												فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)
												فحص عمل الكلاكس
												فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات
فحص البطارية كل ٥٠٠٠ كيلومتر من القيادة												
												فحص البطارية
												فحص حالة الإطارات ووظبط ضغط الإطارات
Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate			تبديل الإطارات
استبدال زيت ناقل الحركة كل سنتين أو ٣٠ ألف كيلومتر بعد القيادة الأولى, وبعد ذلك كل ٣ سنوات أو ٤٠ ألف كيلومتر												
												سائل المخفض





Chery New EQ7 Maintenance Schedule

Maintenance Items	Months	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	KM	1K	10k km	20k KM	30k KM	40k KM	50k KM	60k KM	70k KM	80k KM	90k KM	100k KM
Coolant (Coolant Type: Standard)	Replace the coolant (including drive motor cooling system and power battery cooling system) every 2 years or 40,000km of driving											
Inspect Cooling system												
Inspect Disc Brakes												
Brake Fluid	Inspect every maintenance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)											
A/C Filter		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped)												
Inspect Horn Operation												
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid												
Check power Battery	Check the power battery every 5,000km of driving											
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust												
Tire Rotation		Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	
Reducer Fluid	Replace the reducer gear oil every 2 years or 30,000km after first driving, and after that every 3 years or 40,000km											

I: inspect and check if need to replace. R: replace.

