

## Chery Tiggo 3 Periodic Maintenance Schedule

																												Maintenance Items																			
246	240	234	228	222	216	210	204	198	192	186	180	174	168	162	156	150	144	138	132	126	120	114	108	102	96	90	84	78	72	66	60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	Month						
200000	195000	190000	185000	180000	175000	170000	165000	160000	155000	150000	145000	140000	135000	130000	125000	120000	115000	110000	105000	100000	95000	90000	85000	80000	75000	70000	65000	60000	55000	50000	45000	40000	35000	30000	25000	20000	15000	10000	5000	1000	KM						
																												<b>المحرك :</b>																			
R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
R		I		R		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I	
R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Replace Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																												تغيير سائل التبريد																			
Replace Every 3 years or 40000 km (whichever comes first)																												تغيير وشد سير المجموعة																			
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Replace Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)																												فحص منظومة الوقود (تلك الوقود، خرطوم، وصلات)																			
Replace Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)																												فحص منظومة العادم والأزلق الحراري																			
Replace Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)																												<b>منظومة الدفاع :</b>																			
Replace Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)																												فحص الفلتس (تسريب - أصرا)																			
Replace Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)																												تغيير زيت فلتس																			
Replace Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)																												<b>منظومة الفرامل :</b>																			
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I			
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Inspect every maintenance and replace every 40,000 km or two years (whichever comes first)																												فحص النخيل والبطانيير																			
Inspect every maintenance and replace every 40,000 km or two years (whichever comes first)																												فحص زيت الفرامل																			
Inspect every maintenance and replace every 40,000 km or two years (whichever comes first)																												<b>التكثيف :</b>																			
C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Inspect every maintenance and replace every 40,000 km or two years (whichever comes first)																												فتر التكثيف																			
Inspect every maintenance and replace every 40,000 km or two years (whichever comes first)																												<b>منظومة الكهرباء :</b>																			
Inspect every maintenance and replace every 40,000 km or two years (whichever comes first)																												فحص البطارية																			
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I			
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Check power steering fluid (if equipped) every 10000 km and replace it every 2 years or 30000 km (whichever comes first)																												فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة																			
L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L			
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
R		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate		Rotate	
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	

