Chery Tiggo 7 Periodic Maintenance Schedule

	Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
		KM	1000 KM	10000 km	20000 KM	30000 KM	40000 KM	50000 KM	60000 km	70000 km	80000 km	90000 km	100000 km	110000 km	120000 km	130000 km	140000 km	150000 km	160000 km	170000 km	180000 km	190k km	200k km
1	Engine:-																						
	Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Engine oil pan set bolts \ فحص وربط كارتيره المحرك					I			I			I			I			I			I		
	Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	clean the throttle valve body\ فحص وتنظيف البوابه		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Air Filter \ فلتر الهواء		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود				R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
	Spark plugs \ بوجيهات				I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction) \ فحص منظومة التبريد (ريديتير، خراطيم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد		Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																				
	Inspect Drive Belt state and tension \ فحص وشد سير المجموعة		Every 3 years or 50000 km (whichever comes first)																				
	Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تنك الوقود، خراطيم، وصلات)					I			I			I			I			I			I		
	Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحرارى				I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I
2	Power Train:-																						
	Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتيس (تسريب - أضرار)				I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I
	Change automatic transmission Fluid \ تغيير زيت فتيس		Dry DCT: Every 5 years or 100000 km (whichever comes first) Wet DCT: Every three years or 60000 km (whichever comes first)																				
3	Brake System:-																						
	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake Fluid \ زيت الفرامل		Inspect every maintainance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)																				
4	Air Condition																						
	A/C Filter\ فلتر التكييف		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
5	Electric System																						
	Inspect Battery\ فحص البطارية		Maintenance-free																				
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation& Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect All Gauges and seat belt condidtion \ فحص جميع العدادات وحالة حزام الأمان		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Chassis:-																						
	Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة يوش علبة الدركسيون		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	lubricate hood & doors hinges and lock catch \ تشحيم مفصلات واقفال الكبوت والابواب		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكويلن				I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tire Rotation \ تبديل الإطارات			Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		I:inspect, R: replace, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																					