

2	1. نموذج بطاقة التسجيل
4	2. فترة الضمان
9	3. ما لا يشمل الضمان
9	4. مسؤولية المالك
10	5. جدول الصيانة
12	6. سجل الصيانة الدورية



**للحجز المسبق
لأعمال الصيانة**



شكراً، عزيزي العميل، على إختيارك إحدى سيارات عائلة شيري. نقدر ثقتك ونتمنى لك تجربة قيادة ممتازة.

يُرجى الإحتفاظ بهذا الدليل في سيارتك، لأنه مرجع هام للحصول على مزايا الضمان وخدمات الصيانة. لضمان بقاء سيارتك الجديدة في حالة فنية جيدة ومستوى أداء مثالي، يُنصح بقراءة هذا الدليل ودليل المالك بعناية. سيساعدك ذلك على فهم كيفية استخدام سيارتك بشكل أفضل، ومعرفة الحلول الأساسية لأي مشكلات قد تواجهها، بالإضافة إلى حماية حقوقك ومصالحك.

بفضل كفاءة شبكة GB-Auto والمراكز المعتمدة لديها، واستخدام قطع غيار شيري الأصلية، نلتزم بتقديم خدمة متميزة لضمان رضاك المستمر. لذلك، نوصيك بزيارة مراكز خدمة GB-Auto لتلبية جميع احتياجات صيانة سيارتك وخدماتها. مع شركة GB-Auto، يمكنك الاطمئنان إلى أن جميع العمليات التي يوصي بها المُصنّع تُنفذ بالشكل الأمثل.

- يرجى ملاحظة أن أي تعديل على سيارتك الشيري الجديدة قد يؤثر على أدائها وأمانها وامتانتها، مما قد يؤدي إلى إبطال الضمان .
- عدم إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها طبقاً للجدول المرفق يفقد العميل حقه في الضمان.

فترة الضمان

أي جزء من أجزاء سيارة شيري الجديدة عدا ما سيتم ذكره لاحقاً مشمول بالضمان لمدة **60** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **100,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

في حالة استخدام السيارة لأغراض تجارية (تاكسي-إيجار...) يصبح ضمان السيارة 12 شهراً أو 100,000 كيلو متر أيهما يأتي أولاً

المحرك:

جميع أجزاء المحرك الداخلية مشمولة بالضمان لمدة **60** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **100,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

المحرك بجميع مكوناته الداخلية لا يشمل الضمان في حالة تركيب وحدة غاز طبيعي.

ناقل الحركة (الفتيس):

جميع أجزاء الفتيس الداخلية مشمولة بالضمان لمدة **60** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **100,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

الطلاء - الصدأ:

الطلاء - الصدأ ... مشمول بالضمان ضد عيوب الصناعة لمدة **36** شهراً من تاريخ البيع الأولى / او **60,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً ، باستثناء العيوب الناتجة عن التقشير والاحتكاكات والبقع وتلاشي الألوان نتيجة سوء الاستخدام، أو الحوادث، أو التعديلات أو الصيانة الغير مناسبة.

البطارية:

البطارية مشمولة بالضمان ضد عيوب الصناعة لمدة **12** شهراً من تاريخ البيع الأولى / او **60,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

الكاسيت ومشغل الأقراص :

جهاز التسجيل ومشغل الأقراص مشمول بالضمان لمدة **24** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **60,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

تجميع المصنع:

جميع عمليات التجميع مشمولة بالضمان لمدة **12** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **20,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً

Term of Warranty for Special Parts			
Warranty Period (Month/Km)			
#	Items	Arrizo 5	بنود الضمان
1	Fuse, Brake Fluid, Coolant, Lubricant, Liquid Windshield Washer & Bulb	No warranty	الفيوزات-جميع أنواع السوائل او الزيوت و لمبات الإضاءة
2	Front , Rear Windshield And Doors	3/5,000	الزجاج الأمامي / الخلفي / الأبواب
3	Front and Rear Windshield Rubber	3/5,000	كاوتش الزجاج الأمامي / الخلفي
4	Wiper Blade	3/5,000	ريش المساحات
5	Air Filter, Engine Oil Filter, Fuel Filter & Spark Plug	3/5,000	فلتر هواء-فلتر زيت-فلتر بنزين - البوجيمات
6	Horn	12/60,000	كلاكس
7	Clutch Kit	3/5,000	طقم الدبرياج
8	Brake Lining/Shoe	3/5,000	تيل فرامل
9	Brake Caliber / Hand Brake Cable.	36/60,000	كاليبر فرامل / كابل فرامل يد
10	Brake Disc	6/10,000	طنابير عجل
11	Bearing For Front And Rear Hub	36/60,000	رومان بلى عجل أمامي وخلفي
12	Knuckle Brake Disc	36/60,000	جشمة
13	Right & lift drive shaft	36/60,000	كبالن
14	Shock Absorber Rubber Cover, Dust Cover, Support Block	12/40,000	كاوتش تراب / مساعدين
15	Front And Rear Shock Absorbers	36/60,000	مساعدين أمامي / خلفي
16	Steering Tie-rod	12/40,000	بارة الدرکسيون

Term of Warranty for Special Parts			
Warranty Period (Month/Km)			
#	Items	Arrizo 5	بنود الضمان
17	Steering Gear Less Tie-rod	36/60,000	علبة الدركسيون بدون بارات خارجية
18	Steering pump	36/100,000	طللمبة بارو
19	Gear Shift & Select Control Cable Assy.	36/60,000	عصاية فتيس / ويرات فتيس / ميكانزيم
20	Oxygen Sensor	24/60,000	حساس أكسجين
21	All wiring & harness assy.	36/60,000	الأسلاك الكهربائية / الضفائر
22	Fuel injector	24/60,000	رشاش بنزين
23	Fuel pump	36/60,000	طللمبة بنزين
24	Alternator / Starter	36/60,000	دينامو / مارش
25	Spark Plug Cable	12/30,000	كابلات البوجهيات
26	Radiator	36/60,000	رديا تير
27	Condenser	36/60,000	سرينتية تكييف
28	Heater	36/60,000	سرينتية السخن
29	Blower/ Fan	36/100,000	مروحة تكييف داخلية / مروحة تبريد
30	Air condition compressor	36/100,000	كمبريسور تكييف
31	Tension Pulley / Tensioner / Drive Belt	12/60,000	بلية شداد / شداد / سير مجموعة
32	Muffler & Catalytic	24/60,000	الشكمان / كتاليتك

Term of Warranty for Special Parts			
Warranty Period (Month/Km)			
#	Items	Arrizo 5	بنود الضمان
33	Tires	12/20,000	الإطارات
34	Windows lifter & regulator	36/60,000	ماكينة زجاج
35	Door lock / hood latch	36/60,000	كالون الباب / الكبوت
36	Seats & interior trims	36/60,000	الكراسي / فرش داخلي
37	Headlight	36/100,000	فوانيس
38	Rearview mirror	36/100,000	مراية صالون
39	Transverse stabilizer(without stabilizer bracket)	36/100,000	مسمار ميزان
40	Longitudinal rod	36/100,000	ذراع ميزان
41	Beam rear suspension(no silent blocks)	36/100,000	قنطرة خلفية
42	Control arm ball pin	36/60,000	بيض المقصات
43	All pipelines / hoses	36/60,000	مواسير / خرطوم
44	Rubber parts/plastic parts	36/60,000	الأجزاء البلاستيكية
45	Wheel Alignment/balance	3/1,500	ضبط الزوايا/اتزان عجل / شحن فريون

ضمان قطع الغيار:

أي قطعة غيار شيري الأصلية ما عدا ما سيتم ذكره لاحقا مشمولة بالضمان لمدة 6 شهور أو 20,000 كيلو متر أيهما أقرب شرط ان تكون القطعة الغيار تم شرائها وتركيبها في أحد مراكز غبور أو في أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

Spare Parts Warranty Period (Month/Km)			
#	Items	Arrizo 5	بنود الضمان
1	Tires, glass, fuse, brake fluid, coolant, lubricant, liquid windshield washer and Bulb	No warranty	الإطارات-الزجاج-الفيوزات-جميع أنواع السوائل او الزيوت و لمبات الإضاءة
2	Horn	3/5000	كلاكس
3	Spark plug	3/5000	بوجمات
4	Spark plug cable	3/5000	كابل بوجمات
5	Clutch disc	3/5000	طقم دبياج
6	Brake lining	3/5000	تيل فرامل
7	Brake shoe	3/5000	طنابير فرامل
8	Front & rear windshield	3/5000	زجاج
9	Wiper blade	3/5000	ريشه مساحه
10	Air Filter, Engine Oil Filter, Fuel Filter	No warranty	فلتر هواء-فلتر زيت-فلتر بنزين
11	Glass (door window)	No warranty	زجاج الأبواب



مسئولية المالك:

- الصيانة الدورية:
يُنصح بإجراء الصيانة الدورية وفقاً لجدول الصيانة المرفق. يُعد هذا الإجراء ضرورياً للحفاظ على الأداء الأمثل للسيارة ولضمان السلامة والمتانة.
- سجل الصيانة والفواتير:
يُرجى الاحتفاظ بسجل الصيانة والفواتير التي تثبت إجراء الصيانة الدورية وتغيير قطع الغيار. يساعد هذا السجل في الرجوع إليه عند الحاجة ويساهم في الحفاظ على قيمة السيارة.
- مواعيد العمل:
يُنصح بتسليم السيارة خلال أوقات العمل الرسمية لدى GB-Auto والمراكز المعتمدة ، يسهل هذا الإجراء تقديم الخدمة بكفاءة وفي الوقت المناسب.
- فحص السيارة عند الاستلام:
يُرجى تفقد الأجزاء الداخلية، الطلاء، وأية أجزاء خارجية قبل استلام سيارتك الجديدة. يُعد استلامك للسيارة بمثابة تأكيد على عدم وجود أي ملاحظات ظاهرية.
- الإصلاحات والصيانة المعتمدة:
لضمان جودة الأداء، يُنصح بإجراء الإصلاحات والصيانة الدورية لدى GB-Auto والموزعين المعتمدين فقط.
- التعامل مع الأعطال المفاجئة:
في حال ظهور أي عطل مفاجئ، يُرجى سرعة مراجعة مركز الخدمة لتفادي تفاقم الأعطال. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سلامة الركاب وجاهزية المركبة



تغيير قراءة عداد المسافة:

لا يغطي الضمان أي أعطال تصيب السيارة في حال تم تعديل أو التلاعب في قراءة عداد المسافة، مما يجعل من غير الممكن التأكد من القراءة الفعلية للمسافة التي قطعها السيارة



النفقات الإضافية:

لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن عدم إمكانية استخدام المركبة أثناء وجودها في مركز الصيانة للإصلاح، أو ضياع الوقت، أو نفقات الوقود، أو نفقات سحب (قطر) السيارة بالونش، أو نفقات الهاتف، أو السفر، أو الإقامة، أو فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية أو التجارية، أو فقدان الإيرادات، أو أي أمور أخرى غير مذكورة أعلاه.



خدمة الصيانة الدورية:

خدمات الصيانة الدورية مثل الفحص وضبط الزوايا وترصيص الإطارات وتدوير الإطارات وضبط فروقات الأبواب والشنطة والاكصدام وأستبدال الفلاتر والسوائل وأي خدمات صيانة أخرى مماثلة يتطلبها استخدام المركبات عادةً.

الأضرار والتلفيات الناتجة عن:

إهمال الصيانة الدورية - استخدام قطع غيار غير أصلية. إضافة أو تعديل أجزاء غير مطابقة للمواصفات الأصلية - الخسارة الناجمة عن قطر السيارة - الحوادث، الشغب، الحريق، الفيضانات أو الكوارث الطبيعية - الأضرار الناتجة عن العوامل الجوية مثل الأمطار الحمضية، الأملاح، حبيبات البرد، والعواصف.

Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
	KM	1000	5000	10K	15K	20K	25K	30K	35K	40K	45K	50K	55K	60K	65K	70K	75K	80K	85K	90K	95K	100K
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بجهاز الأعطال	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Air Filter \ فلتر الهواء	C	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود					R				R				R				R					R
Spark plugs \ بوجيهات									R								R					
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Replace Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																					
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص وشد سير المجموعة	Replace Every 3 years or 40000 km (whichever comes first)																					
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتيس (تسريب - أضرار)			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Change automatic transmission Fluid \ تغيير زيت فتيس	AT Every 40000 km or 2 years and replace MT fluid every year or 30000 km (whichever comes first)																					

I: inspect, R: replace, C: Clean **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip

Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
	KM	1000	5000	10K	15K	20K	25K	30K	35K	40K	45K	50K	55K	60K	65K	70K	75K	80K	85K	90K	95K	100K
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Brake Fluid \ زيت الفرامل	Inspect every maintenance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)																					
A/C Filter \ فلتر التكييف		C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	C	C
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش علبة الدركسيون	Check power steering fluid (if equipped) every 10000 km and replace every 2 years or 30000 km																					
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Tire Rotation \ تبديل الإطارات				Rotate		Rotate		Rotate		R		Rotate		Rotate		Rotate		R		Rotate		Rotate
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I

I: inspect, R: replace, C: Clean **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

10,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

5,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

1000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

25,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

20,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

15,000 km

التوقيع:

..... التاريخ: التاريخ

..... كم

..... أمر شغل رقم: أمر شغل رقم

40,000 km

..... التوقيع: التوقيع

..... التاريخ: التاريخ

..... كم

..... أمر شغل رقم: أمر شغل رقم

35,000 km

..... التوقيع: التوقيع

..... التاريخ: التاريخ

..... كم

..... أمر شغل رقم: أمر شغل رقم

30,000 km

..... التوقيع: التوقيع

..... التاريخ: التاريخ

..... كم

..... أمر شغل رقم: أمر شغل رقم

55,000 km

..... التوقيع: التوقيع

..... التاريخ: التاريخ

..... كم

..... أمر شغل رقم: أمر شغل رقم

50,000 km

..... التوقيع: التوقيع

..... التاريخ: التاريخ

..... كم

..... أمر شغل رقم: أمر شغل رقم

45,000 km

..... التوقيع: التوقيع

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

70,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

65,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

60,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

85,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

80,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

75,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

100,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

95,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

90,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

115,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

110,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

105,000 km

التوقيع:

العمر الافتراضي لتوفير قطع الغيار ١٠ سنوات